

OBSAH

Obsah

Spustenie zariadenia	3
Kde je čo?	Z
Meteoradar – počasie v najbližších 90 minútach naživo	2
Počasie počas dňa, aktuálna teplota a vývoj počasia	5
Podrobná predpoveď počasia	6
Trend: 14-dňová predpoveď počasia	7
Meteorologické výstrahy	8
Integrovaný senzor na určenie klímy v miestnosti	ç
Peľové správy	11
UV index	11
Index kvality ovzdušia	12
Astro-informácie	12
Ďalšie údaje o počasí	13
Nastavenia	14
Regulátor jasu, funkcia priblíženia (zoom) a ďalšie nastavenia	14
Automatické zapnutie a vypnutie obrazovky	15
Moja lokalita	16
Informácie	17
Wi-fi	18
Systém	19
Nastavenie jazyka a jednotiek	20
Rozšírené nastavenia	21

Úsporný režim	22
Technické parametre	23
Resetovanie	24
Upozornenia a kontakt	25



Spustenie meteodispleja počasie&radar home je jednoduché.

4

<u></u>

1. Zariadenie zapojte do elektriny.



2. Pripojte k wi-fi.

- 3.
- Automatické určenie polohy slúži na určenie počasia pre danú lokalitu.



KDE JE ČO?

4

Meteoradar - počasie v najbližších 90 minútach naživo

Vrchnú časť displeja tvorí meteoradar s počasím pre vašu lokalitu.



Kliknutím na obrazovku sa spustí animácia s počasím v najbližších 90 minútach. Opätovným kliknutím je možné animáciu stopnúť.

Meteoradar sa aktualizuje každých 5 minút.

Návod na priblíženie meteoradaru nájdete na **strane 14**.

Meteoradar Na meteoradare môžete naraz sledovať slnko, oblaky, zrážky i

Тір

Animáciu s počasím stopnete kliknutím a podržaním na vami zvolenom mieste.



blesky.



💊 extrémne silné nárazy vetra

Počasie počas dňa, aktuálna teplota a vývoj počasia

26

V spodnej časti obrazovky vľavo sa prehľadne a stručne zobrazuje počasie počas dňa a vpravo vývoj počasia na nasledujúce dni. V strede nájdete čas a aktuálnu teplotu.

Teplota a vlhkosť vzduchu v miestnosti

Dnešné počasie

V ľavej časti lišty s počasím nájdete predpoveď počasia na jednotlivé časti aktuálneho dňa.



Aktuálna teplota a čas Čas a aktuálna teplota majú prominentné miesto v strede lišty s počasím. Na ich pozadí je zobrazené aktuálne počasie.

KDE JE ČO?



Do nastavení sa dostanete dlhším

pondelok 27. mája ress. ress. Pertery. Topitury. 2.5.3°/42 % ress. 1.5.15 Pertery. Topitury. 2.5.3°/42 % ress. 1.5.15 Pertery. Topitury. 2.5.3°/42 % ress. 1.5.15 Pertery. Topitury. 2.5.1°/42 % ress. 1.5.15 Pertery. Topitury. 2.5.1°/42 % ress. 1.5.15 Pertery. Topitury. 2.5.1°/42 % ress. 1.5.15 Pertery. 2.5.1°/42 % ress. 2.5.1°/42 % ress. 1.5.15 Pertery. 2.5.1°/42 % ress. 2.5.1°/42 % 2.5.1°/42 % ress. 2.5.1°/42

Vývoj počasia

Tip

kliknutím na čas.

V pravej časti lišty s počasím je prostredníctvom symbolov zobrazená predpoveď počasia na najbližšie 3 dni. Pod symbolmi sa nachádza najvyššia denná teplota. Medzi dennými teplotami nájdete najnižšiu nočnú teplotu.

Podrobná predpoveď počasia

Denná predpoveď počasia

Po kliknutí na konkrétny deň sa zobrazí predpoveď počasia na jednotlivé časti daného dňa, dĺžka slnečného svitu, pravdepodobnosť výskytu dažďa, množstvo zrážok a dĺžka ich trvania.

Hodinová predpoveď počasia Po kliknutí na časť dňa získate informácie o počasí v jednotlivých hodinách, vrátane údajov o teplote a vetre.



KDE JE ČO?

Tip

KDE JE ČO?

Trend: 14-dňová predpoveď počasia

Kliknutím na Trend v časti s dennou alebo hodinovou predpoveďou získate prognózu počasia na najbližších 14 dní spolu s vývojom teplôt.



Tip

Posunutím prsta **sprava doľava po lište s počasím** na hlavnej obrazovke sa **dostanete k trendu rýchlejšie**.



Meteorologické výstrahy pred búrkou, víchricou, poľadovicou a silným dažďom

V ľavom hornom rohu obrazovky sa pri nepriaznivom počasí zobrazia výstrahy. V prípade vyššieho stupňa výstrahy sa objaví aj výstražný symbol. počasie & radar home vás upozorní na príchod búrky, víchrice, poľadovice a silného dažďa.







KDE JE ČO?



Integrovaný senzor na určenie klímy v miestnosti

Senzor, ktorý je integrovaný v zariadení, meria teplotu a vlhkosť vzduchu v miestnosti. Tieto informácie vám budú pomáhať kontrolovať aktuálnu klímu v miestnosti a účinne regulovať teplotu. Okamžite budete vedieť, či je vo vašej domácnosti príliš vlhko, sucho, alebo je vlhkosť vzduchu optimálna (čo predstavuje vlhkosť od 40 do 60 %).

Aktuálna teplota a relatívna vlhkosť vzduchu tam, kde sa meteodisplej počasie & radar home práve nachádza





Hodnotenie klímy v miestnosti

Integrovaný senzor na určenie klímy v miestnosti

História meraní vám ponúkne prehľad nameraných hodnôt počas doterajších 48 hodín a vďaka nej budete lepšie vedieť, kedy máte vetrať.



Namerané hodnoty za posledných 48 hodín

Tip

Potiahnutím prsta na mieste, kde sú hodnoty meraní, sa dostanete priamo k histórii meraní.



KDE JE ČO?

10

KDE JE ČO? 11

Peľové správy

Pre alergikov sú k dispozícii ešte podrobnejšie informácie o výskyte peľu a peľový kalendár. To im môže uľahčiť krátkodobé aj dlhodobé plánovanie pohybu vonku.

UV index

Informácie o UV indexe sa zobrazujú nielen pre aktuálny deň, ale aj pre nasledujúcich 6 dní. Vďaka stupnici budete spoľahlivo vedieť, či a ako je potrebné sa pred škodlivým UV žiarením v daný deň chrániť.



Index kvality ovzdušia

Index kvality ovzdušia vám pomôže rozhodnúť sa, či dnes zostanete vonku dlhšie, alebo či je naopak v ovzduší veľa škodlivín. Náhľad vám uľahčí plánovanie nasledujúcich 4 dní.

Astro-informácie

Nájdete tu údaje o východe a západe slnka, fázy mesiaca a počet hodín slnečného svitu. Hodnoty na najbližších 5 dní sa vám zobrazia potiahnutím prsta doľava.



KDE JE ČO?

12

Ďalšie údaje o počasí

Tu si môžete nastaviť zobrazenie až 8 ďalších údajov o počasí na meteoradare.

Aktuálne hodnoty:

- rýchlosť a nárazy vetra
- smer vetra
- relatívna vlhkosť vzduchu
- tlak vzduchu vrátane trendu
- pocitová teplota

Denné hodnoty:

- index množstva peľu
- UV index
- index kvality ovzdušia
- východ / západ slnka
- fázy mesiaca
- trvanie slnečného svitu



Výber ďalších údajov o počasí



Zobrazenie údajov



KDE JE ČO?

13

Regulátor jasu, funkcia priblíženia (zoom) a ďalšie nastavenia

Po kliknutí na stred lišty s počasím sa v ľavom dolnom rohu zobrazí ovládanie jasu a v strede ovládanie zoomu. V pravom dolnom rohu sa dostanete k ďalším nastaveniam.



Jas obrazovky sa po západe slnka automaticky postupne znižuje (podrobnosti nájdete na **strane 21**).

Prejsť do nastavení Priblíženie (zoom) štvrtok 5. sept Diatok Ø Otvoriť nastavenia Regulátor jasu Štandardné nastavenie

Tip

Potiahnutím prsta doľava alebo doprava na meteoradare prehráte animáciu s počasím **dopredu alebo dozadu.**

Tip

Na nastavenie priblíženia radaru s počasím použite tlačidlá "+" a "–", posuvník alebo priblížte a oddiaľte zobrazenie pomocou prstov (stiahnutím alebo roztiahnutím palca a ukazováka).



Automatické zapnutie a vypnutie obrazovky

V menu nastavení v časti "Displej" môžete nastaviť časové intervaly, kedy má byť zariadenie aktívne a kedy má prejsť do úsporného režimu. Intervaly môžu byť pre rôzne dni rozdielne. Rovnako tu môžete zadefinovať aj vlastné pravidlá.

Prednastavený čas prevádzky je od 6.00 do 23.00 hod.



Tip

Aj v prehľade nastavení môžete

vybrať aj zrušiť jednotlivé dni.

Moja lokalita

Po zapnutí zariadenia sa vaša poloha určí automaticky.

V menu v časti "Moja lokalita" môžete vybrať aj inú lokalitu na zobrazenie počasia na meteoradare.

Posledné tri vyhľadané lokality sa zobrazia pod vyhľadávacím políčkom. Tie môžete odstrániť dlhým stlačením.

K automatickému určeniu lokality sa môžete kedykoľvek opäť vrátiť.



Informácie

V menu v časti "Informácie" nájdete vysvetlivky symbolov.

Navyše tu môžete spustiť sprievodcu, ktorý vás prevedie základnými funkciami zariadenia.



NASTAVENIA 17

Wi-fi

Po spustení zariadenia sa automaticky zobrazí výzva na pripojenie k wi-fi. Toto pripojenie môžete zmeniť aj neskôr v menu v časti "Wi-fi".

Prvá pomoc pri problémoch s wi-fi

- Krátko odpojte router od napájania a reštartujte zariadenie.
 Pozor! Malo by byť pripojené k sieti s frekvenciou 2,4 GHz.
- Ak problémy pretrvávajú: pripojte zariadenie k inej dostupnej wi-fi alebo k mobilnému hotspotu.
- Skontrolujte, či má zariadenie nainštalovaný najnovší softvér: v nastaveniach prejdite na časť "Systém" a potom na verziu softvéru.





v zozname.



Systém

V tejto časti menu nájdete informácie o systéme, ako je aktuálna verzia softvéru, MAC adresa zariadenia, ale aj informácie o ochrane osobných údajov, možnosť reštartovať zariadenie či obnoviť výrobné nastavenia.

Ak chcete mať aktuálne informácie o najnovších funkciách a softvérových vylepšeniach, pozrite si náš zoznam zmien v časti "Changelog".



Nastavenie jazyka a jednotiek

V menu v časti "Systém" si môžete zvoliť krajinu a jazyk zobrazenia, v ktorom chcete počasie & radar home používať. Tieto nastavenia ovplyvňujú aj použitie jednotiek.

V časti "Nastavenie jednotiek" si môžete ďalej prispôsobiť zobrazenie podľa svojich predstáv.

- Zobrazenie času:
 12- alebo 24-hodinový formát
- Jednotky teploty: stupne Celzia alebo Fahrenheita
- Vzdialenosť a rýchlosť: metrický alebo imperiálny systém
- Jednotky rýchlosti vetra: km/h, m/s, kn (uzol), Bft, mph
- Jednotky atmosférického tlaku: hPa, inHg, mmHg



Rozšírené nastavenia

Tu si môžete meteodisplej počasie & radar home ďalej prispôsobiť podľa vlastných preferencií.

Interaktívny radar s predpoveďou

Aktivujte si zobrazenie počasia v najbližších 90 minútach (štandardné nastavenie) alebo aj v predchádzajúcich 90 minútach ako plynulú animáciu.

Teploty na radare na rôznej úrovni priblíženia Lokálne teploty sa zobrazia na meteoradare vedľa názvov lokalít aj v troch najväčších úrovniach priblíženia.

Zobrazenie šípky smeru vetra v intervaloch Šípky smeru vetra sa zobrazia pri nasledujúcich troch častiach dňa na spodnej lište s počasím.

Automatické nastavenie jasu obrazovky

V predvolenom nastavení sa obrazovka po západe slnka automaticky stlmí, aby šetrila vaše oči a efektívnejšie využívala energiu. Tu môžete túto funkciu vypnúť. Ako štandard ostane aktívny manuálne zvolený jas (viac na **strane 14**).



NASTAVENIA

21

ÚSPORNÝ REŽIM 22

Úsporný režim

Zariadenie môžete kedykoľvek prepnúť do úsporného režimu dvojitým kliknutím na meteoradar.

Ak ho chcete znova zapnúť, stačí sa dotknúť obrazovky.



V nastaveniach v časti "Displej" môžete určiť časové intervaly, počas ktorých má zariadenie prejsť do úsporného režimu (viac na **strane 15**).



TECHNICKÉ PARAMETRE 23

Technické parametre

Displej:	10,1-palcový IPS displej
Rozlíšenie obrazovky:	1280 x 800 pixlov
Napájanie:	adaptér (súčasťou balenia)
Pripojenie:	USB-C
Dĺžka kábla:	2 m (súčasťou balenia)
Dĺžka:	250 mm
Výška:	162 mm
Šírka:	15 mm
Hmotnosť:	620 g



Upozornenie:

Zariadenie podporuje wi-fi sieť s frekvenciou 2,4 GHz a šifrovaním WPA(2).

> späť k Obsahu

Ako vykonať reset zariadenia

Ak sa vyskytnú problémy, pri ktorých nie je možné obnoviť výrobné nastavenia zariadenia v menu v časti "Systém", môžete zariadenie zresetovať nasledujúcim spôsobom:

- 1. Odpojte napájací kábel zo zadnej strany zariadenia.
- 2. Položte ho displejom nadol na mäkký povrch.
- Jemne zasuňte špáradlo do otvoru na resetovanie a po ľahkom cvaknutí ho podržte. Súčasne zapojte kábel späť do otvoru na zadnej strane zariadenia a počkajte 10 sekúnd. Potom vyberte špáradlo.
- 4. Postavte zariadenie do správnej polohy. Počas resetovania sa nesmie prerušiť napájanie zariadenia.

Na displeji sa zobrazí hlásenie, že prebieha resetovanie. Zariadenie sa potom spustí vo výrobnom nastavení a je možné ju znovu nastaviť.

Tip

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu na e-mailovej adrese home@pocasieradar.sk



UPOZORNENIA A KONTAKT 25

- Zariadenie sa smie používať len v uzavretých priestoroch s teplotou od +5 do +35 °C.
- Nedávajte ho do blízkosti zdrojov tepla (ohrievačov, vykurovacích telies atď.)
 a nevystavujte ho trvalému priamemu slnečnému žiareniu.
- · Zariadenie chráňte pred nárazmi.
- Ak sa poškodí kryt, kábel alebo napájací zdroj, prípadne sa do zariadenia dostanú tekutiny, alebo sa objaví neobvyklý zvuk či zápach, zariadenie vypnite a už ho nezapínajte.
- Na čistenie používajte len mäkkú suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
 Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

- · Zariadenie nie je hračka.
- Používajte iba dodaný napájací zdroj (5V DC / 2A). Ten musí byť počas prevádzky vždy voľne prístupný a nesmie byť zakrytý.
- Zariadenie nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste určenom pre malé elektrické spotrebiče.
- Obal je možné recyklovať ako starý papier, okrem fólie na displeji.
- EÚ Vyhlásenie o zhode

Zariadenie počasie & radar home je v súlade so všetkými príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na stránke shop.pocasieradar.sk/compliance.

Výrobca

počasie&radar home WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH Karl-Legien-Str. 194a | 53117 Bonn home@pocasieradar.sk

Príručka k meteodispleju počasie & radar home, verzia 2024/09